POSTER DE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE

martor

SECUMAX 148

ECO by MARTOR

Cabezal de hoja robusto
para mayor eficacia

Muescas integradas
para mejor agarre

Plástico reciclado (mín. 80%)
como material base

VPA GS geprüfte Sicherheit

Superficies de guía
para mejor ángulo de corte

Hoja oculta
para máxima protección de personas y mercancías

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.

UTILIZACIÓN



Para el mejor agarre posible, coloque el pulgar sobre **la superficie estriada**.



Perfore el material a **cortar** con la nariz del cúter.



No presione contra grapas ni fuerce la nariz contra portectores de bordes!



Sostenga el cúter **en un ángulo** leve cuando corte cajas de cartón.

UTILIZACIÓN



Si la hoja se atasca, **no** fuerce el cútter!



Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45º).



Use el **saliente puntiagudo** del chuchillo para pinchar el plástico.

PROTECCIÓN DEL USUARIO



La hoja oculta proporciona **máxima protección contra heridas por corte**.

PROTECCIÓN DEL MATERIAL



La hoja oculta **tampoco estará en contacto con sus mercancías**.

DESECHAR



El SECUMAX 148 es un cúter deshechable que se puede **descartar con su basura general**.

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

04.2023 - Impreso en Alemania - Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.
* Por favor, tome nota de los consejos de seguridad de acuerdo con nuestro manual del usuario.