FICHE TECHNIQUE

SECUNORM MULTISAFE
N° 81652

Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée
La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM MULTISAFE garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

COUTEAU DE SÉCURITÉ LOURD EN ZINC AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME.

Référence 81652.19

Heavy metal – non peint. Avec une lame trapézoïdale inoxydable et arrondie.
Le SECUNORM MULTISAFE fabriqué en zinc est un grand classique, maintenant aussi avec un manche non peint. Sa conception robuste et sans fioriture lui confère une endurance incomparable. L'important débord de lame permet la coupe de toutes les matières courantes. Vous pouvez aussi transformer radicalement le couteau en y montant, le cas échéant, l'une de nos innombrables lames.

Assemblage robuste
La solidité du SECUNORM MULTISAFE s'apprécie autant au regard qu'au toucher. Il est polyvalent du fait que vous pouvez monter de nombreuses lames de formes différentes. Le produit idéal pour tous les types de coupe.

En métal massif non peint
Le SECUNORM MULTISAFE est un outil fait d'une seule pièce. Du zinc moulé sous pression, pour être précis. Avec son manche non peint, il est particulièrement apprécié dans les secteurs sensibles.

Curseur sur le dessus
Pour droitiers ou pour gauchers ? Les deux ! Le curseur métallique se trouve sur le dessus du manche. Il est ainsi accessible aisément pour chaque pouce.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant de changer la lame de qualité inoxydable vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.

Oeillet de fixation
Si vous utilisez le SECUNORM MULTISAFE, vous connaissez déjà son œillet. Il vous permet de toujours pouvoir fixer votre outil de coupe de manière simple et fiable.

APPLICATION



CHANGEMENT DE LAME



Desserrez la vis et ôtez la moitié supérieure du manche. Vous pouvez maintenant retourner ou remplacer la lame.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

- Sécurité élevée
- Changement de lame avec outil
- Extrêmement résistant à l'abrasion
- Métal massif
- Ergonomique
- Lame utilisable sur 2 côtés
- Profondeur de coupe
- Lame trapézoïdale arrondie
- Identifiable au détecteur de rayons X
- Inoxydable
- Pour droitiers et gauchers
- Œillet de fixation

Principales matières à couper

- Carton : jusqu'à 3 cannelures
- Cerclage plastique
- Adhésif
- Démaculer des bobines
- Textile
- Caoutchouc
- Cuir
- PVC
- Feutre
- Toile
- Moquettes

Lame montée



N° 165232
0,63 mm, inoxydable,
pointe arrondie, affûtage large

Lame en option

N° 51
0,63 mm

N° 52
0,63 mm

N° 852
0,63 mm, inoxydable,
revêtement TiN

N° 85233
0,63 mm, affûtée sur 1 face,
revêtement TiN

N° 61
0,63 mm

N° 5634
0,63 mm, pointe arrondie

N° 5132
0,63 mm, affûtage large

N° 5232
0,63 mm, affûtage large

N° 8852
0,63 mm, revêtement TiN



N° 54
0,65 mm, acier courant

N° 610
0,63 mm, inoxydable

N° 63
0,63 mm

N° 65232
0,63 mm, pointe arrondie,
affûtage large

N° 5233
0,63 mm, affûtée sur 1 face

N° 85232
0,63 mm, affûtage large,
revêtement TiN

N° 54065
0,65 mm, acier courant

N° 56
0,63 mm

N° 60
0,63 mm

PRESTATIONS DE SERVICE

Vidéo de formation | Fiche technique | Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 81652.19
Dimensions en mm	142 x 17 x 38,5 mm
Poids du couteau	150,0 g
Matière de base	Zinc
Profondeur de coupe	20 mm

Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions du carton individuel	154 x 38 x 22,0 mm
Poids du carton individuel	163,0 g
Code EAN du carton individuel	4002632804533
Quantité par suremballage	10 couteaux
Dimensions du suremballage	115 x 80 x 160,0 mm
Poids du suremballage	1680,0 g
Code EAN du suremballage	4002632854538
Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	07.12.2020
Certificat	Certificat GS N° 180699-7246-55094-2020/1

Certificats et distinctions

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Faites toujours preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation du produit. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec la technique de sécurité et son fonctionnement. Vérifiez également que le couteau fonctionne correctement avant toute utilisation ultérieure. N'utilisez que des outils de coupe impeccables avec des lames MARTOR affûtées, propres et non endommagées. Assurez-vous également que le fonctionnement du couteau n'est pas altéré par le matériau à couper ou par l'accumulation de saletés ou de particules dans la zone de la lame. **Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame !** Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un disfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S
N° 9920

Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

ÉTUI DE CEINTURE XXL
N° 9924

Le ÉTUI DE CEINTURE XXL est un véritable miracle d'espace. Avec celui-ci, vous ne transportez pas seulement vos outils de coupe MARTOR de A à B en toute sécurité. Tous les autres ustensiles de travail sont également toujours à portée de main. Le ÉTUI DE CEINTURE XXL dispose de deux grands compartiments : L'intérieur est verrouillable, l'extérieur est équipé d'une sécurité de lame. Et vous êtes également au top en ce qui concerne les options de port. Choisissez en toute flexibilité entre la sangle, le velcro et le clip.

FOURREAU
N° 9842

Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM 500 ou SECUNORM 300.

TOOL RETRACTOR
N° 9960

Le TOOL RETRACTOR protège votre outil de coupe de la perte et de la chute. La pièce maîtresse est le cordon en kevlar très résistant et extensible jusqu'à 90 cm. Dès que vous lâchez votre couteau, le cordon flexible le ramène vers vous. Vos mains sont libres pour d'autres activités – le couteau reste toujours à portée de main. Le mousqueton est destiné à votre boucle de ceinture, le câble en acier à l'autre extrémité à l'œillet de votre outil de coupe.

CONTENEUR
N° 9810

Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL CONTENEUR
N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX
N° 108000

La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com