

SECUNORM 300

Automatic blade retraction
van het mesje
voor een hoge veiligheid

Ergonomische greep
om efficiënt te werken

Mesjeswisselknop
voor eenvoudig en veilig
mesjes te wisselen


2-zijdige schuifknop
(incl. soft grip)
voor een flexibele
hantering

Slijtvaste kunststof
voor hoge eisen


Tweemaal bruikbaar mesje
met verminderde snijdiepte




TOEPASSING




Gebruik de schuifknop om het **mesje naar buiten te schuiven**.



Steek in het snijmateriaal om te kunnen beginnen met snijden.




Haal uw **duimen van de schuifknop** zodat het mesje zich automatisch kan terugtrekken.




Kunststof strapbanden snijdt u **het beste diagonaal** (in een hoek van 45°) door.


MESJESWISSEL




Druk de meswisselknop in en trek het kunststof inzetstuk naar achteren uit de greep.



Pak het mesje aan de **stompe** zijde vast en til de mesjesafdekking met behulp van het mesje naar boven toe op. De afdekking blijft in de geopende stand.




Haal het mesje eruit en mesje draaien of verwisselen. Let erop dat u het mesje weer **precies** op de nokjes plaatst.



Sluit de mesjesafdekking en schuif het kunststof inzetstuk weer terug in de greep tot de meswisselknop **hoorbaar** vastklikt.


Opmerking: Verwijder regelmatig achtergebleven materiaalresten voor een goede werking van het mes. Als extra bescherming adviseren wij het dragen van veiligheidshandschoenen.

BESCHERMING PERSONEN




Na het snijden trekt het mesje zich onmiddellijk in de greep terug, op voorwaarde dat u de schuifknop **niet** vasthoudt.

BESCHERMING GOEDEREN




An appropriately **small cutting depth** serves to protect your goods.

AFVALVERWERKING



De **gebruikte mesjes** deponeert u bij voorkeur in uw SAFEBOX.



Wanneer de SAFEBOX vol is, **maakt u deze leeg** in de VERZAMELDOOS.