

GÜRTELTASCHEN S, M, L  
 WELCHES MARTOR-MESSER PASST IN WELCHE GÜRTELTASCHE?  
 UNSERE EMPFEHLUNG.



**SECUMAX Sicherheitsmesser**

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
<a href="#">SECUMAX 150</a>	150001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
<a href="#">SECUMAX 350</a>	350001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUMAX 363 (Schere)</a>	363001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach   Seitenfach
<a href="#">SECUMAX 564 (Schere)</a>	564001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
<a href="#">SECUMAX 565 (Schere)</a>	565001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
<a href="#">SECUMAX BAHNENSCHNEIDER</a>	335	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUMAX COMBI MDP</a>	109737, 109777	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUMAX COMBI</a>	109035, 109135, 109137, 109237, 109437	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUMAX EASYSAFE</a>	121001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUMAX FOLEX</a>	98035, 98135	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUMAX NOVEX</a>	539	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUMAX RUCK-ZUCK</a>	55037, 55137	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

**SECUPRO Sicherheitsmesser**

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
<a href="#">SECUPRO 625</a>	625001, 625002, 625003, 625004	GÜRTELTASCHE L	NR. 9922	Hauptfach
<a href="#">SECUPRO LEWIS</a>	710000	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUPRO MARTEGO</a>	122001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUPRO MAXISAFE</a>	101806, 101899, 101803, 101898, 101860, 101800, 101801, 101106, 101199, 101100, 101198, 101906, 101999, 101900	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUPRO MEGASAFE</a>	116001, 116002, 116003, 116004, 116006	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUPRO MERAK</a>	124001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUPRO OPTISAFE</a>	100145	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUPRO PROSAFE</a>	01152, 01156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

**SECUNORM Sicherheitsmesser**

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
<a href="#">SECUNORM 175</a>	175001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
<a href="#">SECUNORM 380</a>	380001, 380002, 380003, 380004	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM CLIP</a>	63000	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM GENIAL</a>	04152, 04156	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM HANDY MDP</a>	447	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
<a href="#">SECUNORM HANDY</a>	444, 445, 1444	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
<a href="#">SECUNORM HANDYCUT</a>	446	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
<a href="#">SECUNORM IDEAL</a>	24152, 24156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM MIZAR</a>	125001, 125002	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM MULTISAFE</a>	08152, 08156, 08160	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM MULTISSET</a>	118001, 118002, 118003, 118004, 118006	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM POWERCUT</a>	02101, 02102, 02103, 20104	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM PRIMAX</a>	58144	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM PROFI LIGHT</a>	123001, 123002, 123003	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM PROFI (rechts)</a>	07152, 07116, 07156, 07122, 07101, 07103, 07105, 07108, 07104, 07110, 07114, 07107, 07113, 07111	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM PROFI (links)</a>	07252, 07216, 07256, 07222, 07127, 07203, 07205, 07208, 07204, 07210, 07214, 07207, 07213, 07211	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM PROFIZ5 MDP</a>	120007	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM PROFIZ5</a>	120001, 120004, 120006	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM PROFI40</a>	119001, 119004	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM REGELSAFE</a>	14152, 14156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">SECUNORM SMARTCUT MDP</a>	110700	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
<a href="#">SECUNORM SMARTCUT</a>	110000, 110100	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche

**ARGENTAX Cuttermesser**

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
<a href="#">ARGENTAX CLEVERCUT</a>	474	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
<a href="#">ARGENTAX CUTTEX 18 MM</a>	462, 46200, 46202	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX CUTTEX 9 MM</a>	461, 46100, 46102	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX FILIUS</a>	19152, 19156	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX GRIFFY</a>	64552, 64256	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX JUMBO</a>	67177, 67179	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX MULTIPOS</a>	09651, 09255, 09256	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX RAPID</a>	594	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX REGELBAR</a>	12552, 12256	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX ROBUST</a>	06150, 06151, 06155, 06156, 06158	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX SPEZIAL</a>	11119, 11000	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX TAP-O-MATIC</a>	330, 331, 332	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
<a href="#">ARGENTAX TEKLI</a>	554	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

**SCRAPEX Schaber**

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
<a href="#">SCRAPEX CLEANY</a>	544	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach

GÜRTELTASCHEN S, M, L  
 WELCHE GÜRTELTASCHE EIGNET SICH FÜR WELCHES MARTOR-MESSER?  
 UNSERE EMPFEHLUNG.



GÜRTELTASCHE S  
 NR. 9920



BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE S Welches Fach?
SECUMAX 150	150001	Vordertasche
SECUMAX 350	350001	Hauptfach
SECUMAX COMBI MDP	109737, 109777	Hauptfach
SECUMAX COMBI	109035, 109135, 109137, 109237, 109437	Hauptfach
SECUMAX EASYSAFE	121001	Hauptfach
SECUMAX FOLEX	98035, 98135	Hauptfach
SECUMAX NOVEX	539	Hauptfach
SECUMAX RUCK-ZUCK	55037, 55137	Hauptfach
SECUPRO MAXISAFE	101806, 101899, 101803, 101898, 101860, 101800, 101801, 101106, 101199, 101100, 101198, 101906, 101999, 101900	Hauptfach
SECUPRO OPTISAFE	100145	Hauptfach
SECUPRO PROSAFE	01152, 01156	Hauptfach
SECUNORM 380	380001, 380002, 380003, 380004	Hauptfach
SECUNORM CLIP	63000	Hauptfach
SECUNORM IDEAL	24152, 24156	Hauptfach
SECUNORM MULTISAFE	08152, 08156, 08160	Hauptfach
SECUNORM MULTISSET	118001, 118002, 118003, 118004, 118006	Hauptfach
SECUNORM PRIMAX	58144	Hauptfach
SECUNORM PROFI LIGHT	123001, 123002, 123003	Hauptfach
SECUNORM PROFI (rechts)	07152, 07116, 07156, 07122, 07101, 07103, 07105, 07108, 07104, 07110, 07114, 07107, 07113, 07111	Hauptfach
SECUNORM PROFI (links)	07252, 07216, 07256, 07222, 07127, 07203, 07205, 07208, 07204, 07210, 07214, 07207, 07213, 07211	Hauptfach
SECUNORM PROFI25 MDP	120007	Hauptfach
SECUNORM PROFI25	120001, 120004, 120006	Hauptfach
SECUNORM PROFI40	119001, 119004	Hauptfach
SECUNORM REGELSAFE	14152, 14156	Hauptfach
ARGENTAX CUTTEX 18 MM	462, 46200, 46202	Hauptfach
ARGENTAX CUTTEX 9 MM	461, 46100, 46102	Hauptfach
ARGENTAX FILIUS	19152, 19156	Hauptfach
ARGENTAX GRIFFY	64552, 64256	Hauptfach
ARGENTAX JUMBO	67177, 67179	Hauptfach
ARGENTAX MULTIPOS	09651, 09255, 09256	Hauptfach
ARGENTAX RAPID	594	Hauptfach
ARGENTAX REGELBAR	12552, 12256	Hauptfach
ARGENTAX SPEZIAL	11119, 11000	Hauptfach
ARGENTAX TAP-O-MATIC	330, 331, 332	Hauptfach
ARGENTAX TEKLI	554	Hauptfach

GÜRTELTASCHE M  
 NR. 9921



BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE M Welches Fach?
SECUMAX 363 (Schere)	363001	Innenfach   Seitenfach
SECUMAX 564 (Schere)	564001	Innenfach
SECUMAX 565 (Schere)	565001	Innenfach
SECUMAX BAHNENSCHNEIDER	335	Hauptfach
SECUPRO LEWIS	710000	Hauptfach
SECUPRO MARTEGO	122001	Hauptfach
SECUPRO MEGASAFE	116001, 116002, 116003, 116004, 116006	Hauptfach
SECUPRO MERAK	124001	Hauptfach
SECUNORM 175	175001	Vordertasche
SECUNORM GENIAL	04152, 04156	Hauptfach
SECUNORM HANDY MDP	447	Vordertasche
SECUNORM HANDY	444, 445, 1444	Vordertasche
SECUNORM HANDYCUT	446	Vordertasche
SECUNORM MIZAR	125001, 125002	Hauptfach
SECUNORM POWERCUT	02101, 02102, 02103, 20104	Hauptfach
SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	Vordertasche
SECUNORM SMARTCUT	110000, 110100	Vordertasche
ARGENTAX CLEVERCUT	474	Vordertasche
ARGENTAX ROBUST	06150, 06151, 06155, 06156, 06158	Hauptfach
SCRAPEX CLEANY	544	Hauptfach

GÜRTELTASCHE L  
 NR. 9922



BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE L Welches Fach?
SECUPRO 625	625001, 625002, 625003, 625004	Hauptfach