



# POSTER DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE

# martor


## SECUNORM 610 XDR




### UTILIZACIÓN




Para cortar solo hay que **desenclavar** el activador de seguridad.



Ahora se puede **liberar la hoja** con la palanca ...




... e **insertarla** en el material (por ejemplo, saco). **Atención:** no cortar nunca en dirección al propio cuerpo. Tras cortar **soltar** la palanca, la hoja se retrae.



**Bloquear** la palanca después de cortar.


### CAMBIO DE HOJA




Tire del **activador** de seguridad totalmente **hacia el exterior** ...



...y abra **completamente** el mango.



Soltar el muelle de la ranura ejerciendo una **presión ligera** y empujar hacia ambos lados. Cambiar la hoja justo y colocarla justo y **exactamente** encima de las levas.




**Bloquear el muelle** y girar de nuevo la **palanca** hacia el mango hasta que **engarce** automáticamente. Desbloquear la palanca y pulse una vez para probar.

### LIMPIEZA




¡**Antes** de limpiar, sacar la hoja! En función del tipo de suciedad limpiar con aire comprimido, agua, alcohol o acetona.

### PROTECCIÓN DEL USUARIO




Tan pronto como **suelte la palanca**, la hoja desaparecerá dentro del mango. Allí permanecerá, hasta que usted la active nuevamente.

### DESECHAR



Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.



Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.

**Nota:** Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.