

SECUNORM GENIAL

APPLICATION

Rétraction semi-automatique de la lame pour une sécurité élevée


Poignée ergonomique pour un travail efficace

Curseur bilatéral pour droitiers et gauchers




Aluminium résistant à l'abrasion pour fortes sollicitations


Lame utilisable sur deux côtés avec profondeur de coupe importante




Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.



Amorcez la coupe en engageant la lame dans la matière.




Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.




Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


CHANGEMENT DE LAME




Changement de lame à l'avant. **Soulevez** simplement le curseur avec le pouce et sortez la lame avec précaution.



Tourner ou changer la lame, et la replacer **exactement sur l'ergot et la pointe métallique**.




Rabattre complètement le curseur, la pointe métallique doit s'enclencher.




Une fois terminé, **faire un essai de déclenchement**.


PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION



La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.



Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.



Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.